



Feuerwehrstange MAX

Fireman's pole MAX



MONTAGEANLEITUNG

— Assembly Instruction

DEMMEHUBER

Holz & Raum Vertriebs GmbH

Am Gewerbegebiet 3, DE-09661 Hainichen

www.demmelhuber.net



Wir bitten Sie, diese Gebrauchsanleitung vollständig und aufmerksam zu lesen, bevor Sie mit der Arbeit beginnen. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig auf, damit Sie diese später erneut zu Rate ziehen können.

Das Produkt Feuerwehrrstange MAX (Artikelnummern 20131-28 und 22531-14) ist ausschließlich zur privaten Nutzung bestimmt. Die Montage dieses Artikels in öffentlichen Einrichtungen und/oder der Einsatz für kommerzielle Zwecke sind nicht gestattet.

Die Feuerwehrrstange MAX entspricht, bei richtiger Anwendung und Montage gemäß den Vorschriften in dieser Gebrauchsanleitung, den geltenden Anforderungen und Vorschriften im Hinblick auf Sicherheit und Qualität für Spielwaren zur Privatsnutzung.

Die selbst aufzubauende Feuerwehrrstange muss hierfür exakt gemäß dieser Montageanleitung aufgebaut werden. Weichen Sie nicht von den vorgeschriebenen Schritten in der Gebrauchsanleitung ab, und bringen Sie keine Veränderung am Entwurf an.

SICHERER AUFBAU

- Tragen Sie beim Aufbau dieser Spielturmking Feuerwehrrstange Arbeitskleidung und entsprechende Sicherheitsmittel (Sicherheitsbrille, Staubmaske und Handschuhe).
- Sorgen Sie während der Montage Ihrer Spielturmking Feuerwehrrstange dafür, dass sich keine Kinder in der Nähe aufhalten, und dass sie nicht mit dem Spielgerät spielen, solange es nicht fertig ist.
- Befolgen Sie die Gebrauchsanleitungen des Werkzeugs, das Sie verwenden.
- Für den Aufbau sind mindestens 2 Erwachsene erforderlich. So können Sie leicht Teile festschrauben, während eine andere Person sie in der richtigen Position festhält.
- Kontrollieren Sie im Vorhinein den Inhalt der Schachtel auf die richtigen Mengen und Beschädigungen, und ordnen Sie die Teile übersichtlich an. Verwenden Sie immer die vorgeschriebenen Verbindungen und Schrauben.
- Das Produkt kann 70 kg tragen wenn korrekt installiert.

SICHERE UMGEBUNG

- Die Nutzung von Spielturmking - Spielkonstruktionen und Zubehör ist nur unter ständiger Aufsicht eines Erwachsenen gestattet. Alle Produkte sind für Kinder unter 36 Monaten nicht geeignet.
- Bei der Montage muss darauf geachtet werden, dass ein ausreichender Abstand zwischen dem Spielzeug und eventuellen Hindernissen vorhanden ist: Mauern, Zäune, Bäume, Wäscheleinen etc. Die Hindernisse müssen mindestens 200 cm von der Spielkonstruktion entfernt sein.
- In dieser Sicherheitszone dürfen sich keine harten oder eckigen Gegenstände befinden. Der Untergrund muss flach sein, und eine stoßdämpfende Funktion haben. Bringen Sie gegebenenfalls einen stoßdämpfenden Untergrund an. Dieser kann aus einer dicken Schicht losem Material, wie beispielsweise Baumrinde, grobem Sand, Holzspänen oder fachkundig angebrachten Gummimatten bestehen.
- Befestigen Sie keine zusätzlichen Gegenstände am Gerät, wie beispielsweise Seile oder Ketten. Verwenden Sie das Gerät oder Zubehör nur dazu, wofür sie bestimmt sind.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder beim Spielen passend gekleidet sind. Lose Kleidung, Bänder und Zubehör müssen vermieden werden.

REGELMÄSSIGE WARTUNG


Alle Teile des Produktes müssen mindestens einmal pro Monat von einem Erwachsenen kontrolliert werden, um das Unfallrisiko zu reduzieren.

Folgende Aspekte verdienen Ihre Aufmerksamkeit:

- Verbindungen und Schrauben können im Laufe der Zeit locker werden. Ziehen Sie diese gegebenenfalls an.
- Kontrollieren Sie Metallteile auf Abnutzung und Rostbildung, die die Stärke beeinflussen könnte. Im Zweifelsfall austauschen.
- Kontrollieren Sie die Umgebung der Spielturmking - Spielkonstruktion. Sorgen Sie dafür, dass keine harten oder gefährlichen Gegenstände herumliegen, und kontrollieren Sie die stoßdämpfende Funktion des Untergrunds.
- Die Feuerwehrrstange kann mit einem nicht aggressiven Reinigungsmittel gereinigt werden.

UMWELT

Sortieren Sie die verschiedenen Materialien (Karton, Kunststoff, Metall) der Handelsverpackung, bevor Sie diese wegwerfen.



Achtung

Nur für den Hausgebrauch.

Nur für Benutzung im Freien.

Maximales Gewicht des Benutzers: 70 kg

Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

Geeignet für Kinder von 3 bis 12 Jahren.



DEMMEHUBER

Holz & Raum Vertriebs GmbH

Am Gewerbegebiet 3, DE-09661 Hainichen

www.demmelhuber.net



Please read these instructions for use completely and carefully before starting work. Keep these instructions for use in a safe place so that you can consult them again later.

The product Fireman's pole MAX (article numbers 20131-28 and 22531-14) is intended exclusively for private use. The installation of this product in public facilities and/or use for commercial purposes is not permitted.

When used and assembled correctly in accordance with the instructions in this user manual, the MAX fireman's pole complies with the applicable requirements and regulations with regard to safety and quality for toys for private use.

The self-assembly fireman's pole must be assembled exactly in accordance with these assembly instructions. Do not deviate from the prescribed steps in the instructions for use and do not make any changes to the design.

SAFE ASSEMBLY

- Wear work clothes and appropriate safety equipment (safety goggles, dust mask and gloves) when assembling this Spielturmking fireman's pole.
- When assembling your Spielturmking fireman's pole, make sure that no children are in the vicinity and that they do not play with the play equipment until it is finished.
- Follow the instructions for the tools you are using.
- At least 2 adults are required for assembly. This way you can easily screw parts together while another person holds them in the correct position.
- Check the contents of the box in advance for the correct quantities and damage, and arrange the parts clearly. Always use the prescribed connections and screws.
- The product can carry 70 kg when correctly installed.

SAFE ENVIRONMENT

- The use of Spielturmking play constructions and accessories is only permitted under the constant supervision of an adult. All products are not suitable for children under 36 months.
- During assembly, care must be taken to ensure that there is sufficient distance between the toy and any obstacles: walls, fences, trees, clotheslines etc. The obstacles must be at least 200 cm away from the play structure.
- There must be no hard or angular objects in this safety zone. The surface must be flat and have a shock-absorbing function. If necessary, install a shock-absorbing surface. This can consist of a thick layer of loose material such as tree bark, coarse sand, wood chips or professionally installed rubber mats.
- Do not attach any additional objects to the appliance, such as ropes or chains. Only use the device or accessories for what they are intended for.
- Ensure that children are dressed appropriately when playing. Loose clothing, straps and accessories must be avoided.

REGULAR MAINTENANCE


All parts of the product must be checked by an adult at least once a month to reduce the risk of accidents.

The following aspects deserve your attention:

- Connections and screws can become loose over time. Tighten them if necessary.
- Check metal parts for wear and rust that could affect strength. If in doubt, replace.
- Check the area around the Spielturmking play structure. Ensure that there are no hard or dangerous objects lying around and check the shock-absorbing function of the surface.
- The fireman's pole can be cleaned with a non-aggressive cleaning agent.

ENVIRONMENT

Sort the different materials (cardboard, plastic, metal) in the retail packaging before you throw it away.



Attention

For domestic use only.

For outdoor use only.

Maximum weight of the user: 70 kg

Not suitable for children under 3 years of age.

Suitable for children from 3 to 12 years.



DEMMEHUBER


Holz & Raum Vertriebs GmbH

Am Gewerbegebiet 3, DE-09661 Hainichen


www.demmelhuber.net



A **Links**
left



Rechts **B**
right







DEMMEHUBER


Holz & Raum Vertriebs GmbH

Am Gewerbegebiet 3, DE-09661 Hainichen

www.demmelhuber.net








DEMMEHUBER

Holz & Raum Vertriebs GmbH

Am Gewerbegebiet 3, DE-09661 Hainichen

www.demmelhuber.net







DEMMEHUBER

Holz & Raum Vertriebs GmbH

Am Gewerbegebiet 3, DE-09661 Hainichen

www.demmelhuber.net





DEMMEHUBER

Holz & Raum Vertriebs GmbH

Am Gewerbegebiet 3, DE-09661 Hainichen

www.demmelhuber.net

